



АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

МС 110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://georg-fischer.nt-rt.ru/> || эл. почта: gfr@nt-rt.ru

Аппараты для сварки систем трубопроводов низкого давления или безнапорных трубопроводов из пластика

МС 110 Аппарат для стыковой сварки в комплекте с электрическим торцевателем и термостатическим нагревательным элементом



- Переносной сварочный аппарат для использования на монтажных площадках и в цехах. Для сварки труб и фитингов из ПП и ПЭ, а также для сварки сегментов трубопроводов d20-110 мм до SDR 11.
- Аппарат МС 110 в полной комплектации включает: крепежный элемент для фиксации аппарата на монтажном столе, центратор, 2 зажима для фиксации труб на центраторе (широких), 1 зажим для фиксации труб на центраторе (левый узкий), торцеватель с электроприводом, термостатический нагревательный элемент, зажим-тиски для фиксации на торце столешницы и транспортировочный контейнер.
- Включает транспортный комплект без аксессуаров.

d-d [mm]	Потребляемая мощность	код	Вес [кг]	
20 - 110	230V/1360W	790 109 303	31,000	
20 - 110	115V/1360W	790 109 321	31,000	

PF 3 25 368 100

МС 110 Аппарат для стыковой сварки в комплекте с электрическим торцевателем и электронным нагревательным элементом



- Переносной сварочный аппарат для использования на монтажных площадках и в цехах. Для сварки труб и фитингов из ПП и ПЭ, а также для сварки сегментов трубопроводов d20-110 мм до SDR 11.
- Аппарат МС 110 в полной комплектации включает: крепежный элемент для фиксации аппарата на монтажном столе, центратор, 2 зажима для фиксации труб на центраторе (широких), 1 зажим для фиксации труб на центраторе (левый узкий), торцеватель с электроприводом, электронный нагревательный элемент, зажим-тиски для фиксации на торце столешницы и транспортировочный контейнер.
- Включает транспортный комплект без аксессуаров.

d-d [mm]	Потребляемая мощность	код	Вес [кг]	
20 - 110	230V/1360W	790 109 347	31,000	

PF 3 25 368 100

МС 110 Аппарат для стыковой сварки в комплекте с механическим торцевателем и термостатическим нагревательным элементом



- Переносной сварочный аппарат для использования на монтажных площадках и в цехах. Для сварки труб и фитингов из ПП и ПЭ, а также для сварки сегментов трубопроводов d20-110 мм до SDR 11.
- Аппарат МС 110 в полной комплектации включает: крепежный элемент для фиксации аппарата на монтажном столе, центратор, 2 зажима для фиксации труб на центраторе (широких), 1 зажим для фиксации труб на центраторе (левый узкий), торцеватель с механическим приводом, термостатический нагревательный элемент, зажим-тиски для фиксации на торце столешницы и транспортировочный контейнер.
- Включает транспортный комплект без аксессуаров.

d-d [mm]	Потребляемая мощность	код	Вес [кг]	
20 - 110	230V/800W	790 109 301	28,000	
20 - 110	115V/800W	790 109 320	28,000	

PF 3 25 368 100



МС 110 Аппарат для стыковой сварки в комплекте с механическим торцевателем и электронным нагревательным элементом

- Переносной сварочный аппарат для использования на монтажных площадках и в цехах. Для сварки труб и фитингов из ПП и ПЭ, а также для сварки сегментов трубопроводов d20-110 мм до SDR 11.
- Аппарат МС 110 в полной комплектации включает: крепежный элемент для фиксации аппарата на монтажном столе, центратор, 2 зажима для фиксации труб на центраторе (широких), 1 зажим для фиксации труб на центраторе (левый узкий), торцеватель механическим приводом, электронный нагревательный элемент, зажим-тиски для фиксации на торце столешницы и транспортировочный контейнер.
- Включает транспортный комплект без аксессуаров.

d-d [mm]	Потребляемая мощность	код	Вес [кг]	
20 - 110	230V/800W	790 109 348	28,000	

PF 3 25 368 100



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812) 21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512) 99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462) 77-98-35
Барнаул (3852) 73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212) 92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692) 22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652) 67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

сайт: <http://georg-fischer.nt-rt.ru/> || эл. почта: gfr@nt-rt.ru